

**Commission canadienne de sûreté nucléaire**Case postale 1046, Succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5S9Tél. : (613) 995-5894 Fax : (613) 995-5086
Pour signaler un incident nucléaire seulement, prière
d'appeler l'agent de service 24 heures sur 24.
Tél. : (613) 995-0479**Fiche signalétique de radionucléide**

La fiche contient des renseignements sur les radionucléides seulement.

Pour obtenir des renseignements sur les composés chimiques qui incorporent un radionucléide particulier, il faut
consulter les fiches signalétiques du SIMDUT.**Partie 1 - IDENTIFICATION DU RADIONUCLÉIDE**

Symbole chimique:	Ir	Nom(s) communs (s):	Iridium
Masse atomique:	192	Numéro atomique:	77

Partie 2 - CARACTÉRISTIQUES DU RAYONNEMENTPériode radioactive : $\frac{74,02 \text{ jours}}{1 \times 10^4 (10 \text{ kBq})}$

Quantité d'exemption de la CCSN (en Bq) :

Un permis de la CCSN n'est pas exigé si la quantité de radionucléides en mains est inférieure à une quantité
d'exemption.

Principales émissions	Énergie moyenne (MeV)**	Énergie maximale (MeV)***	Débit de dose à 1 m (mSv/h·GBq)	Blindage recommandé
Neutrons	-	-	-	-
Rayons gamma et rayons X	0,3094	-	0,16	19 mm Pb
Rayons bêta*	0,2089	0,672	~0	-
Rayons alpha	-	-	-	-

* La présence de rayonnement bêta générant un rayonnement de freinage (secondaire), un blindage peut donc être
requis.

** Énergie moyenne de l'émission la plus abondante.

*** Énergie maximale de l'émission la plus abondante.

Produits de filiation (désintégration)	s/o
---	-----

Partie 3 - DÉTECTION ET MESUREMéthode de détection : Compteur Geiger-Müller à fenêtre latérale ou en bout, compteur à scintillation au NaI

Dosimétrie :

Externe : DTL (corps entier et peau) DTL extrémités neutrons Interne : corps entier thorax analyse d'urine autre

Partie 4 - MESURES PRÉVENTIVES RECOMMANDÉES

Vêtements de protection recommandés : Il n'est pas nécessaire de porter des vêtements de protection pour le travail avec des sources scellées. Si vous manipulez des sources non scellées, notamment si la substance radioactive est sous la forme d'une poussière, d'une poudre ou est potentiellement volatile, portez des vêtements de protection adéquats, comme un sarrau, une combinaison, des gants, des lunettes de protection et un masque convenable.

Il convient de toujours optimiser le temps, la distance et le blindage pour minimiser la dose.

Consultez le permis de la CCSN pour connaître les exigences relatives aux contrôles techniques, aux appareils de protection et aux exigences particulières d'entreposage.

Partie 5 - LIMITE ANNUELLE D'INCORPORATION

Type de composé	Ingestion	Inhalation		
	Tous les composés	Autres composés	Halogénures nitrates, iridium métallique	Oxydes, hydroxydes
Limite annuelle d'incorporation (Bq)	1×10^7	9×10^6	5×10^6	4×10^6

CONSIGNES RECOMMANDÉES EN CAS DE DÉVERSEMENT ET DE FUTES

Ces consignes sont destinées aux premiers intervenants. Les mesures indiquées, y compris les mesures correctives, devraient être prises par des personnes qualifiées. En cas de blessure, réelle ou présumée, il faut **en premier lieu** traiter la blessure, et **en second lieu** procéder à une décontamination individuelle.

Techniques de décontamination individuelle

- Lavez bien à l'eau savonneuse toutes les parties touchées; surveillez les réactions cutanées à ces endroits.
- **NE FROTTEZ PAS** la peau; séchez-la en la tapotant doucement.
- Consultez le permis de la CCSN pour obtenir d'autres détails sur les consignes d'urgence.

En cas de déversement ou de fuite

- Alerter toutes les personnes dans la zone.
- Confiner le déversement ou la fuite à l'aide d'un matériau absorbant.
- Faites évacuer la zone.
- Appelez sur les lieux le préposé aux urgences ou toute autre secouriste disponible.

Exigences minimales en matière d'équipement de protection

- Gants
- Protège-chaussures
- Lunettes de protection
- Survêtement ou autre vêtement de protection facile à retirer.
- Respirateur convenable
- Consultez le permis de la CCSN pour obtenir d'autres détails.

Numéro de révision : 0

Date de révision : 15 février 2005